SANTOS:

140-150 AVENUE ROGER SALENGRO
69120 VAULX-EN-VELIN (LYON) - FRANCE
TÉL. 33 (0) 472 37 35 29 - FAX 33 (0) 478 26 58 21 - TÉLEX 375 359 F
TELECOPIE 33 (0) 478 26 58 21
E-Mail :santos@santos.fr www.santos.fr



CENTRIFUGA N° 50

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE



IMPORTANTE: documentazione inclusa nel presente manuale e da conservare:

- DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ
- CERTIFICATO DI GARANZIA

VERSIONE ORIGINALE



Coffee grinders - Fruit juicers - Mixers - Blenders - Drinks dispensers - Planetary mixers Cheese graters - Ice crushers - Mincers - Vegetable slicers – Dough mixer Moulins à café - Presse-fruits - Mixers - Blenders - Distributeurs de boissons - Batteurs mélangeurs - Pétrin - Râpes à fromage - Broyeurs à glaçons - Hache-viande - Coupe-légumes

MODELES DEPOSES FRANCE ET INTERNATIONAL INTERNATIONALLY PATENTED MODELS

98150 IT 3.1 - 01 2007 www.santos.fr



INDICE

DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ	3
CENTRIFUGA N°50 con cestello	4
USI DA EVITARE:	4
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE	4
RICICLAGGIO DEL PRODOTTO USURATO	
COLLEGAMENTO ELETTRICO :	
AL 1° UTILIZZO :	6
AVVIO :	
Montaggio e preparazione :	6
Uso :	
Arresto dell'apparecchio	7
Pulizia :	
Precauzioni e rischi :	7
ARRESTO DELL'APPARECCHIO	
SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI DURANTE LA PRODUZIONE DEL SUCCO E	
PULIZIA IMMEDIATA	8
MANUTENZIONE	9
SICUREZZA PRESENZA COPERCHIO E RECIPIENTE :	9
SICUREZZA IN CASO DI SOVRACCARICO DEL MOTORE :	9
SICUREZZA IN CASO DI SURRISCALDAMENTO DEL MOTORE:	9
SICUREZZA DI ACCESSO AGLI ATTREZZI:	9
MANUTENZIONE	
Scarica del condensatore :	10
Pezzi singoli:	10
MANUTENŽIONE QUOTIDIANA :	10
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	11
L'apparecchio non parte:	11
L'apparecchio si ferma in seguito a un surriscaldamento del motore:	11
L'apparecchio si ferma in seguito ad un sovraccarico :	11
L'apparecchio vibra in funzionamento a vuoto :	
RIFERIMENTI NORMATIVI	12
La centrifuga N° 50 è conforme alle disposizioni delle norme Europee :	12
CARATTERISTICHE TECNICHE (1)	13
Schema elettrico 110 - 120V 50/60Hz	
Schema elettrico 220-240V 50/60Hz	
SCHEMA TRADUZIONE DEI COMPONENTI ELETTRICI	
SCHEMA TRADUZIONE DEL COLORE DEI FILI	
SCHEMA TRADUZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA MACCHINA	
Figures :	17
CERTIFICATO DI GARANZIA	19
TARGHETTA DESCRITTIVA DELL'APPARECCHIO	19

Nota : Per una maggiore comprensione dei paragrafi seguenti, far riferimento agli schemi riportati in fondo al manuale.



DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ

IL PRODUTTORE:

SANTOS SAS - 140-150, Av. Roger SALENGRO 69120 VAULX-EN-VELIN (LYON) FRANCE

DICHIARA CHE LA MACCHINA INDICATA SULLA TARGHETTA DESCRITTIVA APPLICATA:

- SOTTO L'APPARECCHIO,
- SUL CERTIFICATO DI GARANZIA INSERITO AL FONDO DEL PRESENTE MANUALE,

È CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA "macchine" MODIFICATA (Direttiva 98/37/CEI)

E ALLE RISPETTIVE LEGISLAZIONI NAZIONALI CHE L'HANNO ADOTTATA.

RISULTA ANCHE CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLE SEGUENTI DIRETTIVE EUROPEE:

- N. 73/23 del 19/02/73 (Direttiva bassa tensione)
- N. 89/336 (Direttiva CEM)
- N. 2002/95/CE (Direttiva RoHS)
- N. 2002/96/CE (Direttiva DEEE)

La macchina è conforme alle disposizione delle seguenti norme europee armonizzate: NF EN ISO 12100-1 e 2: Sicurezza dei Macchinari - Principi generali di progettazione

NF EN 60204-1: 1998 : Sicurezza dei Macchinari - Attrezzatura elettrica delle macchine - Regole generali

NF EN 1678 :1998 Macchine per prodotti alimentari - tagliaverdure. NF EN 12547 :1998 Centrifuga. Prescrizioni normali di sicurezza.

REDATTO A VAULX-EN-VELIN IL: 01/01/07

QUALIFICA DEL FIRMATARIO: PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE

NOME DEL FIRMATARIO: JACQUES FOUQUET

FIRMA



CENTRIFUGA N°50 con cestello

- Di costruzione robusta (elementi costitutivi in lega d'alluminio, plastica tecnica e lamiera d'acciaio inox 18/10), la centrifuga è particolarmente adatta alla produzione di succhi, concentrati e sughi con ingredienti di base quali frutta e verdure, particolarmente utilizzati dai professionisti di: ristoranti, pizzerie, tavole calde, fast-food, ristoranti a tema...
- Dotata di un potente motore che consente la rotazione di un cestello di centrifuga.
- Cestello di centrifuga : La parte attiva e filtrante del cestello è di acciaio inossidabile, la parte inferiore del cestello, che garantisce il movimento, e la chiusura sono di plastica tecnica per alimenti.
- Recipiente di acciaio inossidabile imbutito 18/10 con beccuccio di acciaio inossidabile per recuperare e convogliare i succhi prodotti.

USI DA EVITARE:



- Non introdurre alimenti nel canale utilizzando il dispositivo di pressione prima di aver avviato l'apparecchio.
- L'apparecchio non è stato progettato per la lavorazione di alimenti surgelati.
- Snocciolare la frutta prima di introdurla nella centrifuga (ad es.: manghi, albicocche, pesche). Non lasciare noccioli nella centrifuga.

ATTENZIONE:



Durante tutte le attività di manutenzione, compreso il disimballaggio della macchina, è opportuno evitare di afferrare o sollevare l'apparecchio dalla maniglia di serraggio (1) del coperchio o dalle leve di chiusura (9).

Non lasciare in funzione l'apparecchio senza sorveglianza.

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE

Una sola persona è sufficiente per l'utilizzo dell'apparecchio. Ai fini della comodità d'uso, si consiglia di posizionare l'apparecchio su un tavolo o su un piano di lavoro, in modo che il beccuccio e l'interruttore di avvio/arresto siano rivolti verso l'utente (altezza consigliata: 90 cm, da adattare in funzione dell'altezza dell'utente stesso). Posizionando così l'apparecchio, il contenitore della polpa si troverà sul retro della macchina.

Qualora la profondità del piano di lavoro fosse eccessivamente ridotta, si consiglia di posizionare l'apparecchio con il beccuccio per l'uscita del succo sul lato sinistro e l'interruttore di avvio/arresto in vista sulla parte anteriore. Scegliendo questa posizione, si avrà il contenitore della polpa sul lato destro.

Al momento della pulizia e dell'installazione, maneggiare con cautela il gruppo del cestello (5), al fine di non alterarne la geometria e di evitare di nuocere al funzionamento ottimale dell'apparecchio.



RICICLAGGIO DEL PRODOTTO USURATO



Questo apparecchio è contrassegnato dal simbolo dello smistamento selettivo relativo ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ciò significa che il prodotto deve essere gestito mediante un sistema di raccolta differenziata, in conformità con la direttiva 2002/96/CE (DEEE) – parte Apparecchi professionali – al fine di poter essere riciclato oppure smaltito per ridurre eventuali impatti ambientali.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il proprio rivenditore o la società SANTOS.

Per lo smaltimento o il riciclaggio dei componenti dell'apparecchio, rivolgersi a una società specializzata o contattare la società SANTOS.

I prodotti elettronici che non vengono smaltiti mediante smistamento selettivo costituiscono un potenziale pericolo per l'ambiente.

I materiali di imballaggio devono essere smaltiti o riciclati in conformità con le normative vigenti in materia.

COLLEGAMENTO ELETTRICO:

L'alimentazione elettrica della centrifuga n° 50 è disponibile in due voltaggi

- 220-240V 50/60 Hz monofase
- 110-120V 50/60 Hz monofase

<u>Protezione di linea:</u> l'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente standard <u>2 poli + terra</u>. L'impianto deve essere munito di un interruttore differenziale e di un fusibile calibrato a 16 A. **La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria.**



AL 1º UTILIZZO:

- 1. Sollevare il pressore (3).
- 2. Far ruotare la maniglia di serraggio (1) verso l'alto al fine di aprire il coperchio (2), Fig. 2
- 3. Per consentire lo smontaggio del coperchio, far ruotare il gruppo della maniglia di serraggio e le leve di chiusura (9) in avanti, Fig. 3
- 4. Sollevare il coperchio (2), il recipiente (4) e il gruppo del cestello (5)
- 5. Sollevare il gruppo del cestello (5) e sciacquarlo con acqua corrente
- 6. Sciacquare con acqua corrente tutti gli elementi in contatto con gli alimenti : il pressore (3), il coperchio (2), il recipiente (4) e il contenitore della polpa (6).

ATTENZIONE:

- Prima di collegare l'apparecchio, verificare la compatibilità tra la tensione delle rete
 elettrica e quella dell'apparecchio. Il suo valore è indicato:
 - sulla targhetta descrittiva (16) posta al di sotto dell'apparecchio;
 - oppure sulla targhetta descrittiva applicata sull'ultima pagina del presente manuale.
- Se il cavo di alimentazione (10) è danneggiato, è necessario sostituirlo con un set speciale disponibile presso i rivenditori autorizzati SANTOS o presso la Società SANTOS stessa.

AVVIO:

Montaggio e preparazione :

- 1. **Montare il recipiente** (4) sul centratore del recipiente (7) accertandosi di posizionare il beccuccio di convogliamento del succo nell'apposita rientranza sulla parte anteriore del centratore del recipiente, Fig. 4
- 2. **Posizionare il gruppo del cestello** (5) nel recipiente (4), accertandosi della correttezza del posizionamento sull'azionamento (17). Il posizionamento avviene automaticamente grazie alla forza di gravità, ma è opportuno verificare la posizione del cestello nel recipiente al termine del montaggio. Fig. 5
- 3. **Montare il coperchio** (2) sul recipiente (4) verificando che, una volta incastrata, l'uscita del coperchio corrisponda all'uscita del recipiente. Fig. 6
- 4. Far ruotare il gruppo di chiusura del coperchio verso il canale d'inserimento e la maniglia di serraggio (1) verso l'alto, oltre le tacche laterali sul coperchio (2). Fig. 7
- 5. Far ruotare la maniglia di serraggio (1) verso il basso per garantire la chiusura del coperchio (2) Fig. 8
- 6. **Posizionare il pressore** (3) nel canale d'inserimento del coperchio (2) e verificare che la parte inferiore del colletto del pressore tocchi la parte superiore del canale d'inserimento del coperchio.
- 7. **Posizionare il contenitore della polpa** (6) in modo corretto rispetto all'uscita del coperchio (2), del recipiente (4) e del basamento della macchina (8).



- 8. Collegare la spina del cavo di alimentazione (10) alla presa dell'alimentazione di rete.
- 9. Ritrarre il pressore (3) dal canale d'inserimento del coperchio (2).

Uso:

- 1. **Mettere in funzione l'apparecchio**, portando l'interruttore di avvio/arresto (11) in posizione 1; si accende la spia.
- 2. Posizionare il recipiente sotto il beccuccio del recipiente (4)
- 3. **Introdurre la frutta o le verdure** nel canale d'inserimento del coperchio (2) e spingerle verso la grattugia in rotazione servendosi del pressore (3).
- 4. Continuare questa operazione fino a riempire il recipiente per il succo o fino all'esaurimento della frutta o della verdura da lavorare. Verificare anche il livello di polpa nell'apposito contenitore (6).

Arresto dell'apparecchio

- 1. Una volta terminato l'utilizzo, spegnere l'apparecchio:
 - a. portando l'interruttore di avvio/arresto (11) in posizione 0,
 - b. ruotando la maniglia di serraggio (1) verso l'alto.
 - c. ritraendo la spina del cavo d'alimentazione (10)
- 2. Ruotare il gruppo di chiusura del coperchio (9) sul lato opposto al canale d'inserimento del coperchio (2), ruotare la maniglia di serraggio (1) verso l'alto.
- 3. Afferrare il gruppo del recipiente (4), il gruppo del cestello (5), il coperchio (2) e il pressore (3) per risciacquarli con acqua corrente.

Pulizia:



Maneggiare con cautela il gruppo del cestello (5), al fine di non alterarne la geometria e di non nuocere al funzionamento ottimale dell'apparecchio.

Per la pulizia del gruppo del cestello (5), si consiglia di servirsi di una spazzola non abrasiva, al fine di pulire con precisione i fori del setaccio di filtraggio e i denti della grattugia.

La pulizia risulterà più agevole se si eviterà di lasciar seccare gli alimenti nel recipiente, nel cestello e nel coperchio.

Precauzioni e rischi :



Durante la preparazione, è opportuno verificare il livello di riempimento del contenitore della polpa (6), al fine di evitare intasamenti sull'uscita della polpa dal coperchio (2). Un intasamento potrebbe comportare disequilibri nel gruppo del cestello (5), minacciando il deterioramento della macchina.

La quantità di prodotto lavorabile prima di raggiungere il livello massimo di riempimento del contenitore (6) varia in funzione del tipo di prodotto stesso. Indicativamente possiamo dire che corrisponda a circa 10 Kg di mele e a circa 6 Kg di carote.



Se durante la preparazione si verificasse un intasamento, molto prima del riempimento del contenitore della polpa, potrebbe essere opportuno continuare la lavorazione dell'alimento al fine di consentire l'eliminazione di tale intasamento.

Se il problema dovesse persistere, procedere all'arresto della macchina e alla pulizia del gruppo del cestello (5). Alcuni prodotti possono incrostare o otturare i fori del setaccio, pertanto sarebbe opportuno pulire più frequentemente il gruppo del cestello (5).

ARRESTO DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio può essere fermato :

- azionando il pulsante di arresto (11),
- utilizzando la maniglia di serraggio (1) del coperchio (2) del recipiente (4)
- ritraendo la spina del cavo di alimentazione (10)

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI DURANTE LA PRODUZIONE DEL SUCCO E PULIZIA IMMEDIATA

È possibile lavorare carote e subito dopo mele al fine di preparare un succo di mele e carote.

È possibile mescolare frutta e verdure per preparare il succo desiderato, o ancora passare dalla produzione di un succo a un'altra, senza tuttavia dover smontare pulire gli elementi della macchina.

Per fare ciò, basta:

- 1. posizionare un nuovo recipiente sotto il beccuccio del recipiente,
- 2. procedere alla pulizia rapida e automatica del cestello. Durante la rotazione del cestello, introdurre l'acqua necessaria nel canale del coperchio.

Questo tipo di pulizia può essere effettuato soltanto in casi eccezionali, quando si desideri preparare piccole quantità di succhi diversi da servire al momento.





MANUTENZIONE

SICUREZZA PRESENZA COPERCHIO E RECIPIENTE :

La centrifuga può essere messa in funzione soltanto se il coperchio (2) e il recipiente (4) sono correttamente posizionati sul centratore del recipiente (7) e chiusi con la maniglia di serraggio (1).

Non è possibile mettere in funzione la macchina semplicemente portando la maniglia in posizione verticale (alta) in assenza del recipiente o del coperchio.

SICUREZZA IN CASO DI SOVRACCARICO DEL MOTORE:

In caso di bloccaggio del motore (presenza di corpi estranei, elementi eccessivamente solidi, eccesso di pressione con il pressore su prodotti in lavorazione), l'interruttore di avvio/arresto (11) si porta automaticamente in posizione 0.

Eliminare la causa del problema e premere l'interruttore di avvio/arresto (11) (posizione 1).

Se il problema persiste, scollegare l'apparecchio (ritrarre la spina del cavo di alimentazione(10)) e richiedere l'intervento di un tecnico del servizio assistenza o rivolgersi a un rivenditore autorizzato SANTOS.

SICUREZZA IN CASO DI SURRISCALDAMENTO DEL MOTORE:

In caso di surriscaldamento del motore, l'interruttore avvio/arresto (11) si porta automaticamente sulla posizione 0. Aspettare che il motore sia freddo (da 15 a 30 minuti), quindi premere l'interruttore avvio/arresto (11) (in posizione 1).

Se il problema persiste, scollegare l'apparecchio (togliere la presa del cavo di alimentazione (10)) e richiedere l'intervento di personale addetto alla manutenzione o contattare un rivenditore SANTOS.

SICUREZZA DI ACCESSO AGLI ATTREZZI:

La centrifuga può essere messa in funzione soltanto se il coperchio e il recipiente sono correttamente posizionati sul blocco motore (7) e la maniglia di serraggio risulta chiusa e bloccata.

Lo sbloccaggio della maniglia di serraggio (1) del coperchio (2) causa lo spegnimento della macchina e l'arresto degli elementi in rotazione entro meno di 3 secondi.

Per rimettere in funzione la macchina, è necessario premere nuovamente l'interruttore avvio/ arresto (11) (posizione 1).

L'interruzione dell'alimentazione provoca l'arresto (posizione 0) dell'interruttore avvio/arresto (11).



MANUTENZIONE



Prima di qualsiasi intervento sulla centrifuga è necessario scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e scaricare il condensatore di avvio del motore :

Scarica del condensatore :

Mediante un cacciavite con manico isolato, toccare i 2 attacchi del condensatore (13), la visualizzazione di un arco elettrico prova la scarica del condensatore.

Pezzi singoli:



IMPORTANTE: Non utilizzare pezzi di ricambio diversi dai pezzi originali certificati SANTOS.

La macchina non ha bisogno di manutenzione particolare, i cuscinetti sono già stati ingrassati.

È tuttavia necessario intervenire per la sostituzione degli elementi sottoposti ad usura, come i componenti elettrici, quali per esempio il condensatore d'avvio e il relè d'avvio. In tal caso, consultare l'elenco dei componenti necessari per il funzionamento della macchina in funzione della tensione d'esercizio dell'apparecchio (leggibile sul documento di garanzia consegnato unitamente all'apparecchio e sulla targhetta descrittiva applicata sulla parte inferiore dell'apparecchio).

La grattugia (14) e, in misura minore, il gruppo del cestello (5) possono essere considerati elementi soggetti a usura.

Per il funzionamento ottimale della macchina, si consiglia di controllare anche lo stato della membrana di chiusura (15) e verificare soprattutto l'assenza di segni di lacerazione. Controllare anche lo stato degli elementi di azionamento di elastomero (17), verificando in particolare l'assenza di segni di lacerazione.



Per eventuali ordini di elementi singoli (vedere i riferimenti sull'esploso riportato nelle ultime pagine del manuale), precisare tipo, numero di serie dell'apparecchio e caratteristiche elettriche riportate sotto lo stesso.

MANUTENZIONE QUOTIDIANA:

IMPORTANTE:



- In ogni caso, spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione dello stesso (10).
- Non effettuare la pulizia sotto getto d'acqua o aria compressa.
- Dopo l'uso, pulire il gruppo del cestello, il recipiente, il coperchio, il contenitore della polpa, il pressore e il centratore del recipiente con acqua corrente o con un



- apposito detersivo per stoviglie. Sciacquare e asciugare. Evitare l'uso di prodotti o panni abrasivi per la pulizia del gruppo del cestello.
- Il basamento e la protezione del blocco motore dovranno essere puliti con una spugna morbida e umida, per essere in seguito asciugati.

ATTENZIONE:



Per una pulizia più facile, non lasciar seccare avanzi di alimenti nel recipiente (4), nel gruppo del cestello (5), nel coperchio (2) e sul pressore (3).

Si consiglia di procedere alla pulizia di tutte le suddette parti non appena terminata la lavorazione.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Identificare con esattezza la causa dell'arresto dell'apparecchio.

L'apparecchio non parte:

- Controllare: la presa di corrente, lo stato del cavo di alimentazione,
- Controllare: la posizione del recipiente del succo sul blocco del motore, la posizione del coperchio sul recipiente del succo, la chiusura della maniglia di serraggio sul coperchio.

L'apparecchio si ferma in seguito a un surriscaldamento del motore:

(gli elementi di lamiera in prossimità del blocco motore si sono surriscaldati)

- Portare il pulsante avvio/arresto (11) in posizione 0, scollegare la presa di corrente e attenersi ai punti del capitolo "sicurezza in caso di surriscaldamento del motore"

L'apparecchio si ferma in seguito ad un sovraccarico :

vedere il capitolo "sicurezza in caso di sovraccarico del motore"

L'apparecchio vibra in funzionamento a vuoto :

La vibrazione è causata da un intasamento, provocato a sua volta da :

- Uno scorretto posizionamento del cestello, verificare il posizionamento
- Un'alterazione delle caratteristiche geometriche del cestello o della base di plastica, controllare ed effettuare le opportune sostituzioni.



RIFERIMENTI NORMATIVI

La centrifuga N° 50 è conforme alle disposizioni delle norme Europee :

- CE (Europa) controllato dal LNE Laboratoire National d'Essais (Laboratorio Nazionale di Collaudo).
- GS (Germania) controllato dal LNE Laboratoire National d'Essais(Laboratorio Nazionale di Collaudo).
- UL (USA) e cUL (Canada).
- NSF (USA).




CARATTERISTICHE TECNICHE (1)

Rete di	distribuzione :			
Tensione d'alimentazione (V)	220-240	110-120		
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60		
Condensatore avvio (µF)	50-260V	250-160V		
Relè d'avvio (Riferimento SANTOS)	50545	50545B		
Motore :				
Potenza assorbita (kW)	0,6	0,8		
Intensità assorbita (A)	3.5	8.5		
Velocità motore (giri/min)	3000 / 3600	3000 / 3600		
Tempi di arresto dell'apparecchio	3 sec max	3 sec max		
Rumorosità (2)(dBA) Misurata a 3000 giri/min LAeq, dB	65	65		
Dimensioni e peso				
Altezza (mm)	450			
Larghezza (mm)	260			
Profondità (mm)	470			
Peso netto (kg)	15.5			
Peso imballato (kg)	16.5			
Capacità contenitore (Litri)	7.5			
Temperatura prodotti trattati	Min: 4°C Max 120°C			
Altezza del beccuccio del recipiente (mm)	200			

(2) ref 20µPa




Schema elettrico 110 - 120V 50/60Hz





Schema elettrico 220-240V 50/60Hz





SCHEMA TRADUZIONE DEI COMPONENTI ELETTRICI

Fr	IT
Moteur	Motore
Condensateur	Condensatore
Relais de démarrage	Relè d'avvio
Interrupteur (freinage)	Interruttore (frenamento)
Marche / Arrêt	Avvio / Arresto
Masse moteur	Massa motore
Masse virole	Massa matrice

SCHEMA TRADUZIONE DEL COLORE DEI FILI

Fr	IT
BLANC	Bianco
NOIR	Nero
BLEU	Blu
ROUGE	Rosso
VERT/JAUNE	Verde / giallo

SCHEMA TRADUZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA MACCHINA


rep	Fr	IT
1	Poignée de serrage	Maniglia di serraggio
2	Couvercle	Coperchio
3	Poussoir	Pressore
4	Cuve	Recipiente
5	Panier centrifugation	Cestello di centrifuga
6	Conteneur à pulpe	Contenitore della polpa
7	Centreur de cuve	Centratore del recipiente
8	Entraîneur	Azionamento
9	Tige de serrage	Leva di chiusura
10	Cordon alimentation	Cavo di alimentazione
11	Interrupteur Marche / Arrêt	Interruttore Avvio/arresto
13	Condensateur	Condensatore
14	Râpe	Grattugia
15	Membrane de verrouillage	Membrana di chiusura
17	Pion d'entraînement	Elemento d'azionamento




Figures:




























www.santos.fr

ı



CERTIFICATO DI GARANZIA

GARANZIA

Questo apparecchio è garantito dodici mesi a decorrere dalla data di fabbricazione riportata sulla targhetta descrittiva.

La garanzia è strettamente limitata alla sostituzione gratuita di qualsiasi pezzo originale, da noi riconosciuto come difettoso in seguito a guasto o vizio di fabbricazione e identificato come appartenente all'apparecchio in questione.

Non si applica a guasti imputabili ad installazione o utilizzo non conformi alle prescrizioni allegate ad ogni apparecchio (manuale d'uso) o nel caso di evidente carenza di manutenzione o di mancata osservanza delle regole elementari attinenti alla sicurezza elettrica.

Qualsiasi sostituzione di pezzi coperti da garanzia viene effettuata previa restituzione del pezzo difettoso ai nostri laboratori in porto pagato, unitamente a copia del presente certificato di garanzia in cui sia riportato il numero di serie dell'apparecchio.

Ogni apparecchio è provvisto di una targhetta identificativa, su cui è indicato un numero di serie identico a quello del certificato di garanzia.

In caso di guasto serio giudicato riparabile unicamente nei nostri laboratori, e previo accordo con i nostri servizi di assistenza, ogni apparecchio in garanzia è spedito dal cliente in porto pagato. In caso di riparazione di apparecchio non coperto da garanzia, il trasporto di andata e ritorno è a carico del cliente. I pezzi e la manodopera sono fatturati secondo le tariffe in vigore (tariffa pezzi di ricambio - tariffa oraria di manodopera). Qualsiasi riparazione sarà oggetto di un preventivo, da confermarsi prima della riparazione.

In caso di controversia, l'unico foro competente è quello della sede del produttore (Lione).

TARGHETTA DESCRITTIVA DELL'APPARECCHIO

COPIA

Per tutti i documenti non consegnati insieme all'apparecchio.

Stampati, inviati a mezzo fax, scaricati